

Naprawa mikrospeków



Sprawdzić czy wielkość (grubość) rys/spęków na elewacji nie przekracza 0,5 mm.



Wymieszać zawartość wiadra z podkładem wypełniającym rysy Baunit FillPrimer za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.



Nabrać podkład wypełniający rysy odsączając jego nadmiar.



Nałożyć pokład wypełniający rysy za pomocą wałka na elewację z mikrospekami.



Wymieszać zawartość wiadra z farbą Baunit StarColor za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (z użyciem odpowiedniej końcówki mieszającej).



Nanieść farbę na elewację za pomocą wałka (lub natryskowo).